

## Montageanleitung für Klebefestigung Stick&Fix Front

### Klebeträger für Plissees

für abgerundete oder schmale Glasleisten (z.B. bei Dreifachverglasung)



#### **Anleitung & wichtige Informationen – vor Gebrauch unbedingt lesen!**

Plissee-Klebeträger halten auf Kunststoff- und Aluminiumfensterrahmen (gewölbte, unebene, sowie raue Flächen verringern die Klebekraft). Bei der Verarbeitung der Klebeplatten achten Sie bitte auf saubere und trockene Oberflächen, welche frei von z.B. Fett-, Öl- oder Silikonfilmen, sowie Schmutzpartikeln sein müssen! (Eine Reinigung mit Lösungsmitteln sollte bei normal verschmutzten Flächen vermieden werden. Mit Lösungsmitteln gereinigte Flächen müssen mindestens 2 Stunden nach der Reinigung ablüften!)

tikeln sein müssen! (Eine Reinigung mit Lösungsmitteln sollte bei normal verschmutzten Flächen vermieden werden. Mit Lösungsmitteln gereinigte Flächen müssen mindestens 2 Stunden nach der Reinigung ablüften!)



(1) Befestigungspunkte auf der Glasleiste sowie die Klebefläche des Plissee-Klebeträgers mit dem Klini-Reinigungstuch reinigen. Beiliegende Klebefolie von der Trägerfolie abziehen und auf dem Plissee-

Klebeträger anbringen (dabei die Klebefläche möglichst wenig berühren, um die Klebekraft nicht zu verringern). **Fest andrücken, mehrmals drüberreiben!**



(2) Schraubenmutter je nach Plisseeanlage an entsprechender Position einlegen und das Spannschuh\*-Unterteil montieren (rechts u. links beachten). **Bitte die Schraube nicht zu fest anziehen, da der Klebeträger sonst beschädigt werden kann!**

(3) Klebeträger am Fensterrahmen anbringen (rechts u. links beachten). **Mindestens 20 Sekunden fest andrücken.**

Bei Rückfragen zur Montage stehen wir gern unter [mail@plissee-experte.de](mailto:mail@plissee-experte.de) zur Verfügung! [Hier](#) geht es direkt zu unserer Plissee-Auswahl im Plissee-Experte.de-Onlineshop – bestellen Sie jetzt Ihr Plissee mit Anfertigung auf Maß zum garantierten Online-Bestpreis!