






FD Slope 3 – Montage- und Bedienungsanleitung












Child Safety




min.
150 cm!




Falzmontage












DEMONTAGE







Winkelmontage




DEMONTAGE



Bedienung



Child Safety / KINDERSICHERHEIT



Das FD Slope 3 Modell ist ein freihängendes Plissee mit einer schrägen feststehenden Oberschiene und einem verstellbaren Unterprofil. Das Plissee wird mittels Zugschnur mit hochwertiger Schnurbremse bedient. Die Befestigung kann über Halteclips direkt im Falz vor der Glasscheibe oder per Wandwinkel oder Klemmträger am Fensterflügel erfolgen.

[Unsere Montageanleitungen in der Übersicht zum Download](#)