






















PLE12 – Montage- und Bedienungsanleitung





















Falzmontage








Winkelmontage




DEMONTAGE



Falzmontage



Winkelmontage



Diese speziell für Wintergärten hergestellten Plafond-Anlagen können direkt im Fensterfalz oder per Winkel am Rahmen montiert werden. Auch die Montage mittels Montage-Profilen ist möglich.

Die Bedienung erfolgt bei diesem Modell über einen 24 V-Motor.

Plisseeanlagen: [Zur Übersicht aller Montageanleitungen](#)