



















SD3, SDP3 – Montage- und Bedienungsanleitung


feststehend





















Falzmontage








Winkelmontage




DEMONTAGE



Falzmontage



Winkelmontage



Diese dreieckigen Plisseemodelle sind speziell für diese Art von Fensterform entwickelt worden. Der Behang ist nicht beweglich, d.h. dieses Plissee kann nicht geöffnet werden. Die Fertigung ist mit einfachen und Wabenplissee-Stoffen möglich.

Die Montage erfolgt mit Halteclips direkt in der Glasleiste oder mit Winkeln am Fensterrahmen.

[Alle Montageanleitungen - nach Modellen geordnet](#)