








F Slope 1, F Slope 2 – Montage- und Bedienungsanleitung









Child Safety









min.
150 cm!




Falzmontage




Clip mit Ausgleichkeil













DEMONTAGE






Winkelmontage




DEMONTAGE




Bedienung


F Slope 1



F Slope 2



Child Safety / KINDERSICHERHEIT



Die F Slope Modelle sind freihängende Plissee-Anlagen mit einem schrägen feststehenden Oberprofil und geraden verstellbaren Mittel- und Unterprofil – abhängig vom Modell. Bei Bedarf kann der Behang des Plissees bei dem Modell F Slope 2 auch komplett bis in die Schräge hochgezogen werden. Die Plissees werden mittels Zugschnur mit hochwertiger Schnurbremse bedient. Die Befestigung kann über Halteclips, Wandwinkel oder Klemmträger erfolgen.

[Unsere Montageanleitungen in der Übersicht zum Download](#)